

« Enceinte nomade Bluetooth »

Mode d'emploi



Contenu

1. Description produit
2. Caractéristiques techniques
3. Paramètres Bluetooth
4. Fonctionnement
5. Usages et recommandations
6. Fonctions « Boutons »
7. Chargement batterie
8. Maintenance
9. Conditions de garantie
10. Importateur

1) Description du produit

Découvrez sans plus attendre cette enceinte portable Bluetooth dotée d'un système audio amplifié qui offre un son de haute qualité pour diffuser votre musique où que vous soyez.

Résistante aux éclaboussures ainsi qu'à de courtes immersions sous l'eau sa technologie classée IPX6 vous permet d'en profiter en toute sérénité sous votre douche et même dans votre bain.

!!Vérifiez que la languette d'étanchéité soit correctement refermée!!

Rapide, facile et fonctionnant sans fil, connectez-vous depuis votre smartphone, une tablette ou tout autre appareil pour écouter vos playlists ou même la radio.

Elle dispose aussi d'une entrée auxiliaire Jack pour y brancher n'importe quelle autre source audio et également d'un emplacement de carte micro SD. Design, compacte et spécialement conçue pour résister aux chocs, transportez là en toute tranquillité lors de vos déplacements.

Laissez-vous embarquer par une note de musique !

1) Caractéristiques techniques :

Système audio : Pré Amplifié
Le + du produit : Submersible
Bluetooth version 2.1
Portée : 10 mètres
Emplacement micro SD
Kit mains-libres : Micro intégré
Entrée : Auxiliaire jack
Sortie : Micro USB
Batterie lithium rechargeable
Autonomie : 4 heures
Temps de charge : 2-3 heures
Coloris : Noir, Rouge, Argent
Dimensions : 7,5 x 7,5 x 6 cm
Poids Net : 500 grammes
Garantie : 1 an

1) Paramètres Bluetooth :

Bluetooth version : 2.1
Fréquence : 2.4-2.8 GHz
Distance de transmission : 30 mètres
Tension : 4.2V-7.4V DC
Sensibilité du récepteur : S/N >= - 85 dBm, 4 dBm à l'antenne
RMS (watt) : 8W
Music format : MP3
Aux in : Universal 3.5 mm

1) Fonctionnement :

A. Allumer l'enceinte en appuyant durant 3 secondes sur le , bouton situé en bas de l'enceinte, le mode bluetooth est réglé par défaut.

B. Quand votre enceinte est en mode « recherche » le voyant clignote en rouge et bleu.
Activez-le Bluetooth de votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette etc..) sélectionnez A2 parmi les appareils visibles.
Une fois les deux appareils synchronisés, le voyant bleu clignote lentement.

Vous pouvez alors ouvrir une application musicale, mettre la radio ou même lancer une de vos playlists.

C. Chargement de la batterie : pour charger votre enceinte, vous pouvez la connecter à votre ordinateur ou à un bloc d'alimentation muni du connecteur USB. Pendant la charge, le voyant s'allume et clignote violet-rouge , le temps de charge est d'environ 2 heures et 30 minutes. Le système de protection de la batterie interrompt la charge dès qu'elle est à son maximum.

D. En ouvrant la languette d'étanchéité en bas sur le côté de l'enceinte, vous avez soit le choix de lire la carte SD insérée dans l'emplacement micro SD, soit de connecter un appareil par un cordon jack to jack 3.5 stereo.

E. Fonction kit Mains libres : Le micro se trouve sous la languette d'étanchéité veuillez l'ouvrir si vous souhaitez utiliser cette fonction. Pour répondre à l'appel lorsque votre téléphone sonne

F. Mise en veille : Votre enceinte nomade Bluetooth est automatiquement mise en position arrêt quand la tension de la batterie est inférieure à 3.5V.

G. En présence d'une carte micro SD et relié à votre ordinateur, votre enceinte fonctionne comme lecteur de carte mémoire.

5) Usages et recommandations

Si la batterie est à un niveau de charge trop bas, l'appareil ne pourra pas s'appairer en Bluetooth ou lire la carte micro SD, dans ce cas il est préférable de charger votre batterie avant utilisation. N'attendez pas que votre batterie soit déchargée pour la remettre en charge.

Dans le cas d'une non utilisation prolongée nous vous conseillons de nettoyer et de charger votre enceinte au moins une fois par mois. Dans le cas contraire, la durée

6) Fonctions « Boutons »

Bouton		Bluetooth	Micro SD	Auxilière
-	1 Pression Pression prolongée	Morceau Précédent Vol -	Morceau Précédent Vol -	
▶	1 Pression Pression prolongée	Lecture /Pause	Lecture /Pause	Lecture /Pause
+	1 Pression Pression prolongée	Morceau Suivant Vol +	Morceau Suivant Vol +	Vol -

7) Chargement batterie

Avant la première utilisation de votre enceinte, effectuez une charge complète de la batterie d'environ 10 heures. Brancher le chargeur sur le port micro USB de votre enceinte. Le voyant de charge violet- rouge doit s'allumer.

8) Maintenance

Dans le cas ou votre enceinte ne resitue pas de musique, veuillez contrôler les points suivants :

- Chargement de la batterie
- La liaison Bluetooth est-elle active ?
- Vos cordons de liaison ne sont-ils pas endommagés

9) Conditions de Garantie

Cher utilisateur, nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Sa qualité et celle de notre service après-vente doivent vous apporter une entière satisfaction.

En respect de vos droits, notre société applique la garantie légale applicable à la date d'achat pour cette catégorie de produits.

Pour application de la garantie, il faut que le produit soit présenté dans son emballage d'origine accompagné de la facture d'achat.


Kiffer avec JUST KIFF IT, le futur vous appartient.

10) Importateur

Importé par Just Kiff It - 60 Avenue Andrée – 94100
Fabriqué en Chine

Par la présente, Just Kiff It déclare que l'appareil (Enceinte ROSAN IXP6) est conforme aux normes et aux directives Européennes :

- La directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets ;
- La directive 1995/5/CE (R&TTE) relative aux équipements terminaux de télécommunication.



Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers. En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

© Tous droits réservés par la société « JUST KIFF IT ». La copie, la reproduction, la diffusion d'un quelconque élément de cette documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.